VEB Feinmeßzeugfabrik Suhl

Technische Beschreibung:

IKF-Anschlußsteuerung für inkrementale, translatorische Wegaufgehmer (IKF-AS)

76 64 00:001.26

# Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Kurzcharakteristik	3
2.	Technische Daten	3
3.	Funktionsbeschreibung	4
3.1.	Verwendungezweck	4
3.2.	Funktionskomplexe	4
3.2.1.	Medwertaufnehmerspeisung	4
3.2.2.	Messignalaufbereitung	4.
3.2.3.	Interpolationseinrichtung	6
3.2.4.	Meßimpulezählung	6
3.2.5.	Anachlußlogik zwischen System-	6
	bzw. Koppelbus und Anschluß-	
	steuerung	
3.2.6.	Adressierungseinrichtung	7
3.3.	Programmierung	9
3.3.1.	Beschreibung der Lösung	9
3.3.2.	Aufwandsangaben	9
3.3.3.	Programmsystems	10
3.3.3.1.	"MeSwertleseprogramm schneil"	10
3.3.3.1.1.	Vereinbarungen	10
3.3.3.1.2.	Initialisierung des CTC	10
3.3.3.1.3.	Meßwert lesen	10
3.3.3.2.	"MeSwertleseprograms universell"	10
3.3.3.2.1.	Vereinbarungen	10
3.3.3.2.2.	Initialisierung des CTC und des	11
	Wegaufnehmervektors	
3,3.3.2.3.	Meswert lesen	11
3.3.4.	Programulisten	12
3.3.4.1.	Programmliste "Meswertleseprogramm	12
	schnell"	
3.3.4.2.	Programmliste "Meswertleseprogramm	14
	universell"	
3.4.	Anschlußverzeichnis	17
3.5.	Applikationshinweise	19

#### 1. Kurzcharakteristik

Die IKF-Anschlußsteuerung für inkrementale Wegaufnehmer (IKM-AS) dient zum Anschluß von 2 inkrementalen translatorischen Wegaufnehmern (IKF 10, IKF 30, IKF 60 oder IKF 100) des VEB Feinmeßzeugfabrik Suhl an Mikrorechnerkonfigurationen, die den K 1520-Systembus (TGL 37271/01) verwenden. Die Wegaufnehmer können dabei direkt en die Anschlußsteuerung angeschlessen werden.

## 2. Technische Daten

Leiterplationabmessungen: Steckrester: Steckresbinder:

Binsatzklasse: Stromversorgung:

Kanale je Leiterplatten:

Ein- und Ausgangeleitungen zum Systembus des MR K 1520:

Advessierung der Stockein-

Anschluß der inkrementalen Wegaufnehmer:

Mesbereich der Wegeufnehmer:

Meswertauflösung: Bestell-Nr.:

Verfahrgeschwindigkeit: Meßgeschwindigkeit: 20 mm x 170 mm 20 mm 2 x 58polig, indirekt, Benform 304-58 TGL 29331/03 bzw. 2 x 58polig, direct TGL 29331/04; 2 x 15polig, indirekt, Benform 402-15 TGL 29331/04 5/60/30/95/10-1E +5 V + 5 % typ. 600 mA -5 V + 5 % typ. 50 mA +12 V + 5 % typ. 160 mA

2 unabhängige voneinander arbeitende Kanäle

8 Adressenleitungen (AB O ... AB 7)
(Eingänge Schettky-TTL)
8 Datenleitungen (DB O ... DB 7)
(Ein-/Ausgänge-Schottky-TTL)
6 Steuerleitungen (/M 1,/BORQ,/IODI,
Takt,/RESET,/RD)
7 Steuerleitungen (/INT,/RDY,/IEI,/
IEO,/IEP,/IEI1,/IEO1)
(TTL-Eingänge-bzw. Ausgangspegel)

Durch interne Wickelverbindungen auf der Programmiersbene XH 4 können 256 Adressen ausgewählt werden.

Es können jeweils 2 Wegaufnehmer IKF 10 IKF 30, IKF 60 oder IKF 100 angeschlossen werden. Der Anschluß wird realisiert durch 2 x 15polige Steckverbinder. TGL 29331/04 IKF 10: 10 mm

IRF 10: 10 mm IKF 30: 30 mm IKF 60: 60 mm IKF 100: 100 mm

75 64 00:001.26 mit indirektem Steckverbinder

300 mm/s

40 mm/s für "Meßwertleseprogramm: schnell"

20 mm/s für "Meßwertleseprogramm universell"

(bei 1,um Fehler)

#### 3. Funktionsbeschreibung

#### 3.1. Verwendungszweck

Die IKF-Anschlußsteuerung (IKF-AS) ist für den Anschluß von 2 inkrementalen, translatorischen Wegaufnehmern des VEB Feinmeßzeugfabrik Suhl an Mikrerechnerkonfigurationen, die den K 1520-Bus verwenden, konzipiert. An die beiden Eingangskanäle der Steckeinheit kann je ein inkrementaler Wegaufnehmer IKF 10. IKF 30. IKF 60 oder IKF 100

angeschlossen werden.

Die Steckeinheit wird unter Beachtung der Prioritäten steckplatzunabhängig an den Systembus angeschlossen. Wesentliche Bestandteile
der Anschlußsteuerung sind die beiden Zähler/Zeitgeberbausteine
(U 857) mit deren Hilfe die Meßimpulse der Wegaufnehmer gezählt werden und mit deren Hilfe der Datenaustausch zum Mikrorechner über den
Systembus erfolgt. Die Anschlußsteuereinheit kann sowohl im Pollingale auch im Interrupt-Betrieb eingesetzt werden. Durch Verändern
spezieller Wickelverbindungen lassen sich die Adressen der beiden
Zähler/Zeitgeberbausteine im gesamten Adreßbereich verschieben.

### 3.2. Funktienskomplexe

Die Anschlußsteuerung besteht aus folgenden Funktionsgruppen:

- Meswertaufnehmerspeisung

- Messignalaufbereitung

- Interpolationseinrichtung

- Meßimpulszählung

- Anschlußlogik zwischen System- bzw. Koppelbus und Anschlußsteuerung
- Adressierungseinrichtung - schnelle Interruptlogik


siehe Blockschaltbild

# 3.2.1. Meswertaufnehmerspeisung

Zur Speisung der Lumineszensdiede im Meßwertaufnehmer wird ein Kenstantstrom von  $\approx 50$  mA benötigt. Dieser Konstantstrom wird mit Hilfe einer Konstantstromquelle auf der Anschlußsteuerung aus der Betriebsspannung +12 V des K 1520-Systembuses erzeugt. Die Pototransistoren der Meßwertaufnehmer werden mit -5 V des Systembuses gespeist.

## 3.2.2. Hessignalaufbereitung

Von den Fototransistoren des Wegaufnehmers werden 4 sinusähnliche Signale mit einer Amplitude von 100 ... 200 mV geliefert, die auf der Anschlußsteuerung auf etwa 1 - 2 V verstärkt werden, wobei die beiden Ausgangssignale der Operationsverstärker eine Phasenverschiebung von 90° zueinander haben.



## 3.2.3. Interpolationseinrichtung

Die Rasterkonstante des Glasmaßstabes im Wegaufnehmer beträgt 8 um (Breite der Hell/Dunkel-Streifen je 4 um). Um auf eine Auflösung von 1 um des Meßwertes zu kommen, ist auf der Anschlußsteuerung eine Interpolationseinrichtung erforderlich. Mit Hilfe einer Zfach-Analoginterpolationsschaltung (Summen- und Differenzbildung der beiden um 90 phasenverschobenen Signale) und anschließender Digitalisierung wird zunächst eine Auflösung von 4 um erreicht. Eine sich anschließende 4fach-Impulsauswertung ermöglicht eine Meßwertauflösung von 1 um.

#### 3.2.4. Meßimpulezählung

Am Ausgang der 4fach-Impulsauswertung stehen die Zählimpulse zur Verfügung, wobei ein Impuls einer Wegänderung von 1 um entspricht. Je nach Bewegungsrichtung der Meßtasterspitze entstehen dabei die Zählimpulse am Vor- oder Rückwärtsausgang der Impulsauswerteschaltung Diese beiden Vor- bzw. Rückwärtsausgänge der 4fach-Impulsauswerteschaltung sind mit den Zähleingängen eines CTC (Kanal 1 bzw. Kanal 2) verbunden, so daß die Zählimpulse direkt in den Zähler Sbernommen werden können. Der Übertrag von Kanal 3 wird mittels Kanal 1 gezählt und der Übertrag von Kanal 2 wird von Kanal 3 übernommen. Die Verwendung von zwei 16-Bit-Zählern ermöglicht, daß der CTC bis zu einem Meßweg von 30 om ohne Interrupt arbeiten kann. Bei einem Meßweg größer als 30 mm muß der Überlauf der zwei Kanäle über Interrupt im Mikrorechner gezählt werden. Der jeweilige Zählerstand der 4 Kanäle des CTCs kann über die Busanschlußsteuerung von Mikrorechner ausgelesen werden und ist von Weg abhängig, den der Wegaufnehmer zurückgelegt hat.

#### 3.2.5. Anschlußlogik zwischen System- bzw. Koppelbus und Anschlußsteuerung

Alle bisher beschriebenen Baugruppen (einschließlich Meßimpulszählung) sind zum Anschluß von 2 Meßwertaufnehmern auf der Anschlußsteuerung Zfach vorhanden und arbeiten unabhängig voneinander. Die Logik zum Anschluß der beiden CTC an den Mikrorechnersystem bzw. -koppelbus ist nur einmal vorhanden und wird für beide Zähler genutzt.

#### - BUS-Anpassung

Alle Adres- und Datenleitungen sowie ein Teil der Steuerleitungen des Systembuses sind durch Bustreiberschaltkreise in Schottky-TTL-Technologie von den Zähler/Zeitgeberbausteinen (CTC) entkoppelt. Die Datenleitungen, die auf einen bidirektionalen Bustreiber geführt werden, werden in Richtung Systembus gesteuert, falls die Bedingungen

ICRQ . RD /IODI . goltige Adresse VIORQ . M1 IEI /IEO erfüllt sind.

# - INT- und RDY-Generierung

Die INT-Leitungen der beiden CTC werden über ein D-100-Gatter zusammengefaßt und zur Verstärkung über eine Open-Kollektor-Stufe auf den Systembus geführt.

Das RDY-Signal wird zur Aufrufsbestätigung der Steckkarte gebildet, d. h. durch Prüfung dieses Signals kann der Mikrorechner ermitteln, ob die Leiterplätte hardwaremäßig vorhanden ist. Das Kennungseignal RDY wird aus den Bedingungen:

CE - /IODI - IORQ - /M1
VIORQ - M1 - IEI - /IEO
gebildet. Es wird ebenfalls zur Verstärkung über eine Open-Kollektor-Stufe geführt (RDY-Signal wird z.B. beim Einsatz

der Anschlußsteuerung im MRBS 20 benötigt). - schnelle Interruptlogik

Die Anschlußsteuerung besitzt eine Interruptlogik zum schnellen Durchschalten der Prioritätskette (entsprechend TGL 37271/01) An die Anschlußsteuerung ist jeweils eine der beiden E/A-Prioritätsketten anschließber.

Prioritätakette	Signalname	Verbindeng
Systembus Systembus	/IEI	XH4:21 - XH4:18 XH4 22 XH4:23 XH4:20 - XH4:19
Koppelbus Koppelbus	/IBC 1	XH4:23 - XH4:18 XH4:20-XH4 21 XH4:22 - XH4:19

Vom Bersteller wird die Anschlußsteuerung in der Prioritätskette Systembus verdrahtet geliefert.

# 3 2 6 Adressierungseinrichtung

Als Adressen für die Anschlußsteuerung für inkrementele Weg-aufnehmer werden die niederen 8 Bit der 16 Bit breiten Adresse des K1520-Bus ausgewertet. Die Adrebbits AB 0 und AB 1 sind debei so verschaltet, daß die vier Kanäle der beiden CTCs vier aufeinanderfolgende Kanaladressen erhalten. Die Adresbits AB P - AB 7 werden mittels einer Dekoderschaltung so ausgewertet, daß mit ihrer Hilfe die Chip-Selekt-Signele für die belden CTC gebildet werden können. Entsprechend Tabelle können die Adressen der beiden CTC im gesamten Adresbereich mittels Wickelverbindungen verschoben werden.

A 7 AB 6 AB 5 AB 4 AB 3 AB 2

AB 1 AB 0

frei wählbare Bits zur Adressierung der CTC-Bausteine

Bits zur Dekodierung der 4 CTC-Kanaladressen

ŧ

Tabelle Adreskodierung für CTC:

CTC- XI Adresserve	4	etci etcz XH42XH4 & Verd. U			CTC1 CTC2C NH4-21XH425 V CI'D. TIA		XH4:17 werb. m.	CTC1 CTC2 XH4:24XH4:25 Yerb. m.
Ø2ØB XI ØC ØF XI 1Ø. 13 XE 14. 17 XE 18. 18 XE	i4:16 i4:16 i4:16 i4:16 i4:16	XH4:7 XH4:6 XH4:5 XH4:4 XH4:3 XH4:2	3437 38. 3B	XH4:15 XH4:15 XH4:15 XH4:15 XH4:15 XH4:15	XH4:7 4 XH4:6 4 XH4:5 4 XH4:4 5	4 .47 848 C4F Ø53 457 2 .5F	XH4:14 XH4:14 XH4:14 XH4:14 XH4:14 XH4:14 XH4:14	XH4:7 XE4:6 XE4:5 XE4:4 XH4:3 XH4:2

		XH4-24XA4-25	` .	. 4	XH4 24 XH4 2			CTC 1 CTC 2 xh4-24xh4-23 <b>ver</b> 0. <b>m</b> .
6467 666B 6C6F 7073 7477	XH4:13 XH4:13 XH4:13 XH4:13 XH4:13 XH4:13	XH4:7 XH4:6 XH4:5 XH4:4 XH4:3 XH4:2	0487 8828 8097 9497 9898	XH4:12 XH4:12 XH4:12 XH4:12 XH4:12 XH4:12	XH4:7 XH4:6 XH4:5 XH4:4 XH4:3 XH4:2	AØA3 A4A7 ASAB ACAP BØB3 B4B7 B8BB BCBF	XH4:11 XH4:11 XH4:11 XH4:11 XH4:11 XH4:11	XH4:7 XH4:6 XH4:5 XH4:4 XH4:3

CTC-	•	XH4:17	מכו בדבצ	CTC-	XH4:17	<i> arc1 arc2</i>
Adre	e <b>s</b> ser	verb.m	XH4ZLXHXZ T. CTOV	Adresser	verb. m.	XH4:24 XH4:25 Ver. m.
CØ	¢3	XH4 : 10	XH4:8	EØ E3	XH4:19 2	H4 :8
C4	C7	XH4:10	XII4:7	E4 E7	XH4:9	XH4 : 7
CS	CB	XH4:10	XH4:6	E8 E3	XH4:9	XH4:6
ec	CF	XH4:10	XH4 :5	EC EF	XH4 19	XH4:5
DØ	D3	XH4:10	XH4:4	FØ F3	XH4 19	XH4:4
D4	D7	XH4 : 10	XH4:3	F4 F7	XH4 :9	XH4:3
DE	DB	XH4 : 10	XH4:2	FC FB.	XH4:9	XH4:2
DC	DF	XE4:10	XH4:1	ec by	XH4:9	XH4:1

Hinweis: Der CTClist dem inkrementalen Wegaufnehmer zugeordnet, der an XH1 angeschlossen wird. CTC 2 ist der Zähler für den Wegaufnehmer, der an XH2 angeschlossen wird (siehe Abb Programmierfelder der Anschlußsteuerung).




Abb. Programmierfelder der Anschlußsteuerung

<u>Hinweis</u> Vom Hersteller wird die Anschlußsteuerung mit folgenden Adressen verdrahtet CTC 1:40 H 43 H CTC 2:44 H 47 H

## 3:3. Programmierung

#### 3.3.1. Beschreibung der Lösung

Die Anschlußsteuerung verwendet zum Zählen der Vor- und Rückwärteimpulse eines Wegaufnehmers jeweils zwei Kanāle eines CTC, d. h. zwei 16-Bit-Zähler. Zu Beginn des Anwenderprogrammes muß der CTC initialisiert werden. Durch Einlesen der CTC-Kanäle im Programm baw. in sinem Interrupt-Unterprogramm und anschließender Differenzbildung von Vor- und Rickwärtszählerstand wird der zur ckgelegte Weg des Wegeufnehmers ermittelt.

Bei Wegnesstrecken ≤ 30 mm reicht der Zählumfang des CTC aus. Jeder Kanal wird als Zähler programmiert, wobei Interrupt nicht erlaubt ist. Im Falle, deß die Wegmeßstrecke > 30 mm ist, muß eine soft-weremäßige Zählererweiterung vorgenommen werden, d. h. die Überläufe der höherwertigen Kanäle der Vor-/Rückwärtszähler müssen über Interrupt in RAM-Zellen gezählt werden. Dazu werden die CTC-Hanäle ebenfalls als Zähler programmiert, aber für die höherwertigen CTC-Kanäle ist der Interrupt erlaubt.

Zur Ermittlung des zurückgelegten Weges werden die Vor-/Rückwerte-zähler zweimel gelesen, um dynamische Einlesefehler zu erkennen und zu korrigieren. Diese dynamischen Einlesefehler treten dann auf, wenn zwischen dem Lesen des niederwertigsten und höherwertigsten Zählbyles eines Zählers ein Zählimpuls enliegt, der einen Byte-Ober-

trag verureacht.

Bei dynamischen Messungen ist die entsprechende Programmlaufzeit zum Lesen der Zählerstände und die Interruptannahmezeit bei Aufruf

durch ein Interrupt-UP zu beschten.

Der Anwender erhält zwei Programmsysteme, ein "Meßwertleseprogramm schnell" für einen Wegaufnehmer einer IKF-Anschlußsteuerung und Wegmesstrecken < 30 ms und ein "Meswertleseprogramm universell" für ein Wegaufnehmersystem mit mehreren Anschlußsteuerungen und Wegmeßstrecken < 100 mm.

Das "Meßwertleseprogramm schnell" ist zeitoptimiert und verwendet direkte Adressierung zum Lesen der CTC-Kanäle (Adresse 40%).

CALL MESZ Beispielaufruf:

Das "Meswertleseprogramm universell" verwendet pro Wegaufnehmer einen 5-Byte-Vektor, der den Meßwert, die Zählererweiterungen und die Adresse des CTC enthält. Die Anfangsadresse des Vektors wird in IX übergeben.

Beispieleufruf: LD IX, M91 CALL MWLES

Beide Programme lassen sich auch als Interrupt-UP aufrufen (Befehle BI und RETI einfügen), wobei beim "Meßwertleschrogramm universall" zu beachten ist, daß die Priorität der Interrupt-UP's für die Zählererweiterungen höher als die des Interrupt-UP für das Meßwertlesen ist.

# 3.3.2. Aufwandsangaben

"Meswertleseprogramm schnell"

84 Byte ROM RAM 2 Byte "Meswertleseprogramm universell"

ROM RAN 195 + N . 79 Byte 12 + N . 6 Ryte

M: Anzahl der Wegaufnehmer des Systems

## 3.3.3. Programmays teme

# 1.3.3.1. "Me Swertlese programm schnell"

## 3.3.1.1. Vereinbarungen

Die Adresse des CTC ist 40H. Pells die Adresse des CTC anders verdrahtet ist, muß die Adresse im Programm geändert werden. In zwei RAM-Zellen < MERT> wird der ermittelte Meßwert gespeichert.

## 3.3.3.1.2. Initialisierung des CTC

An jeden Kanal wird das Kanalsteuerwort 47H (Betriebsart Zähler, Zeitkonstante folgt und Interrupt gesperrt) und die Zeitkonstante ØØH ausgegeben.

#### 3.3.3.1.3. MeSwert lesen

Zuerst werden so schnell wie möglich die niederwertigen Zählkanäle (Kenal 1 und 2) und danach die höherwertigen Zählkanäle (Kenal 1 und 3) gelesen, um dynamische Fehler gering zu halten. Anschließend wird das Einlesen wiederhelt, um einen eventuellen dynamischen Einlesefehler erkennen und korrigieren zu können. Dieser tritt auf, wenn zwischen dem Lesen des niederwertigen und höherwertigen Zählkanals eines Zählers ein Zählimpuls anliegt, der einen Byte-Übertrag verursecht. Da außerdem der Byte-Übertrag beim Übergang von MH auf MH des niederwertigen Zählkanals auftritt, müssen jeweils die niederwertigen Zählbytes der eingelesenen Vor-/Rückwärtszählerstände dekrementiert werden.

Nach erfolgter Korrektur wird die Differenzbildung vorgenommen. Der Meßwert wird im Zweierkomplement auf < MWERT > im RAN gespeichert.

MWERT: Medwert niederwertiger Teil

Meßwert höherwertiger Teil

# 3.3.1.2. "Meawertleseprogramm universell"

# 3.3.3.2.1. Vereinbarungen

Des Programm verwendet pro Wegaufnehmer einem 6-Byte-Vektor, der den Meswert, die Zählererweiterungen und die Adresse des CTC enthält.

班四十 2

Meswert	niederwertiger Teil
Meßwert	mittelwertiger Teil
MeSwert	höherwertiger Teil
Zähleren	rweiterung vorwürts
Zäh <b>le</b> rei	rweiterung rückwärts
Adresse	des CTC

Zwei temporare Register < TEMP1> und < TEMP2> (jeweils 6 Byte) werden für Zwischenspelcherungen einmal benötigt.

## 3.3.3.2.2. Initialisierung des CTC und des Wegaufnehmervektors

Zuerst wird die Interrupttabelle geladen. Danach wird das Kanalsteuerwort 47H (Betriebsart Zähler, Interrupt gesperrt) an die nie-derwertigen Zählkanäle (Kanal Ø und Z) und das Kanalsteuerwort C?M (Betriebsart Zähler, Interrupt erlaubt) an die höherwertigen Zähl-kanäle (Kanal 1 und 3) ausgegeben. An jeden Kanal folgt die Zeitkonstante 90H.

Im Weganfachmervektor werden die Zählererweiterungen vor-/rückwärts

genullt und die Adresse des CTC geladen.

#### 3.3.3.2.3. MeSwert leson

Im Indexspeicher IX wird die Anfangsadresse des Wegaufnehmervektors übergeben. Aus diesem Vektor wird die Adresse des CTO geholt. Die Überträge der höherwertigen CTC-Zählkanäle werden über Interrupt in den Zählererweiterungen vor-/rückwärts im Vektor weitergezählt. Dadurch ergibt sich ein 3-Byte-Zählformat (siehe 3.3.3.2.1.). Der eigentliche Lesevorgang mit anschließender Korrektur der nöglich auftretenden Fehler geschieht analog wie unter 3.3.3.1.3.

#### 3.3.4. Programmlisten

# 3.3.4.1. Programmliste "Maßwertleseprogramm schnell"

```
PH
          15
= --- NESZWERTLESEPROGRAMM SCHNELL ---
:= PUER EINEN WEGAUFNEHMER EINER IKF-ANSCHLUSZSTEUERUNG UND
:= Wegneszstrecken <= 30 mm
= IN 'INTT' WIRD DER CTC INITIALISIERT, IN 'MESZ' DER MESZWERT
GELESEN UND AUF WWERT
                         GESCHRIEBEN.
, a
2. Gebes for Kraft
 VERE INBARUNGEN
MYERT: BER 2
 INITIALISIERUNG DES CTC
INIT:
      PUSH AF
                               REGISTER RETTEN
      PUSH BC
                   (44#)
           C,40H
      LD
                               :ADRESSE DES CTC 48H
      LD
           B, 4
           A, 47H
                               *KANALSTEUERWORT 47H
      LD
INITE
                               BETRIEBSART ZAZHLER
     OTET
           A
                               ZEITKONSTANTE OGH
      XOR
           A
      OUT
                               INTERRUPT GESPERRT
           A
      INC
      DJNZ INI1-#
                               *REGISTER HOLEN
           EC
      POP
      POP
           AF
      RET
 MESZWERT LESEN
MESZ:
                               REGISTER RETTEN
      PUSH AF
      PUSH DE
                               MIEDERWERTIGE BYTES DER 2-BYTE-
           42H
      IN
                               : VOR/RUECKWAERTSZAEHLER LESEN
      LD
           E.A
      KI
     · PUSH HL
           L, A
43H
      \mathbf{ID}
      IN
                               :HOEHERWERTIGE BYTES LESEN
      LD
           DAA
4相
      IN
      LD
           H, A
                               :ZAEHLERZUSTAENDE IN STACK LADEN
      PUSH HL
      PUSH DE
           42H
                               :ZAEHLERZUSTAENDE NOCHMALS LUSEN
      IN
           E, A.
49H
      LD
      IN
      LD
      IN
           43H
      LD
      IN
      LD
           H, A
           (SP) HL
                               ZAEHLERSTAENDE RUECKVAERTS IN
      EX
      DEC
                               HL UND DE LADEN
           L
                               ZABHLERSTAENDE KORRIGIEREN
      DEC
           E
```

```
CEP
                                      DYNAMISCHEN EINLESEFEHLER
             A, H
             D
                                      KORRIGIEREN
        JRNZ MES1-#
        LD
             A.L
        CMP
             E
        JENC MEST-#
            H
        INC
        POP
MEST:
             DE
                                      :ZAEHLERSTAND RUSOKWAERTS IN DEN
                                    STACK UND ZAENIERSTAENDE VOR-
WAERTS IN HL UND DE LADEN
ZAEHLERSTAENDE KORRICIEREN
            (SP),HL
        EX
        DEC
        DEC
             E
                                     DYNAMISCHEN EINLESEFEHLER
        LD
             A,H
        CMP
                                     KORRIGIEREN
             D
       JRNZ MESZ-#
             A,L
        LD
        CMP
        JRING MES2-#
        INC
             H
             DE
MES2:
                                     KORRIGIERTE ZAEHLERSTAEHDE VOR-
       POP
                                     UND RUECKWAERTS IN HL UND DE
       XOR
             A
                                     DIFFERENZ BILDEN UND AUF
MWERT SCHREIBEN
            HL DE
        SEC
        LD
             (MWERT). HL
        POP
             HL
                                     REGISTER HOLEN
       POP
             DE
             AF
       POP
       RM
       END
```

MUIRT A GOSO H .
WEXTI / 2 H

#### 3.3.4.2. Programmliste "MeSwertleseprogramm universell"

```
PN
            TU
化学型 计对键 计对比 化氯化 化压力 经收货 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 计分类 的复数 化聚苯酚 医克格特氏氏 $
    -- MESZWERTLESEPROGRAMM UNIVERSELL -
:= FUER EIN WEGAUFWEHMERSYSTEM MIT MEHREREN ANSCHLUSZSTEUERUNGEN
:= UND WEGMESZSTRECKEN <= 100 mm
. 22
:= DAS PROGRAMN VERWENDET PRO WEGAUFNEHNER EIHEN 6-BYTE-VEKTOR.
= DER DEN MESZWERT, DIE ZAEHLERERWEITERUNGEN UND DIE ADRESSE
:= DES CTC ENTHAELT.
1 ==
; ==
    MW1:
           Ι
              MESZWERT NIEDERWERTIGER TEIL
                                                I
;=
           I
              MESZWERT MITTELWERTIGER TEIL
                                                I
1 =
* =
              MESZWERT HOEHERVERTIGER TEIL
           I
                                                Ţ
; ==
122
              ZAEHLERERWEITERUNG VORWAERTS
           T
                                                I
; xx
:=
               ZAERLERERWEITERUNG RUECKWAERTS I
           I
;=
; =
             ADRESSE DES CTC
                                                I
;=
1=
1 ==
= IN 'INIT' WIRD DER CTC UND WEGAUFNEHMERVEKTOR IM RAN INITIA-
= LISIERT. IN 'MWLES' WIRD DER MESZWERT GELESEN. DAZU WIRD DIE
:= ANFANGSADRESSE DES VEKTORS IN IX UEBERGEBEN.
:= IM IUP 'ZEV4' WIRD DIE ZAEHLERERWEITERUNG VORWAERTS UND IM
:= IUP 'ZER1' DIE ZASHLERERWEITERUNG RUECKWAERTS DEKREMENTIERT.
:= 'MWLES' VERWENDET 'ZLES' UND 'ZKOR'.
;=
:= ( PROGRAMM UND ERLAEUTERUNGEN FUER DEN ERSTEN WEGAUFNEHMER )
はいになってはおりませいはないにはないにはないないにはないないないにはないないになったというないないないないない。
 VERBINBARUNGEN
THEM: BER
                              :TEMPORATRES REGISTER 1
                              :TEMPORAERES REGISTER 2
TEMP2: BER
            6
MY :
       BER
            6
                              : VEKTOR FUER WEGAUFREHMER 1
CTC1:
                              ADRESSE DES CTC
       DEP
            40H
                              : VEKTORTABELLENFLAETZE
IRV1:
       DEF
            OD3OH
IRR1:
       DEF
            ØD34H
INITIALISIERUNG DES CTC UND DES WEGAUFHEIMERVEKTORS
INIT:
       FUSH AF
                              :REGISTER RETTEN
       PUSH HL
                              :INTERRUP PABELLE LADEN
            HL, ZEVY
       LD
       ID
            (IRV1+2),HL
       LD
            HL. ZERI
            (IRR1+2), HL
A,L(IRV1)
CTC1
       LD
                              :CTG INITIALISIEREN
       LD
                              INTERRUPTVENTOR
       OUT
            A.47H
CTC1
                              ; KANALSTEUERWORT 47H
       ID
                             *BETRIEBSART ZAZHLER
       OUT
                             ; INTERRUPT GEOPMERT
       CUT
            CTC1+2
                             :KANALSTEUE. FORT C7H
```

LD

A.ØC7H

```
OUT CTC1+1
                                 BETRIEBSART ZASHLER
        OUT
                                 INTERRUPT ERLAUDT
              OTC1+3
        ID
              A.Ø
                                 ZEITKONSTANTE ØØH
        OUT
              CTC1
        OUT
             OTO1+1.
              CTC1+2
        OUT
        ÓUT
              CTC1+3
              HL, MW1+3
(HL), A
        LD
                                :WEGAUFNEHNERVEKTOR INITIALISIEREN
                                : ZAFHLERERWEITERUNGEN VORWAERTS
        LD
        IJC
                                 :UMD RUECHWAERTS NULLEN
              HL
              (HL),A
        ID
        INC
             HI.
        ID.
              (HL),CTC1
                                :OTC-ADRESSE LADEN
        POP
             HL
                                 REGISTER HOLEN
             AF
        POP
        RET
 MESZWERT LESEN
                                 REGISTER RETTEN
MWLES: PUSH BC
        PUSH DE
        PUSH HL
                                 *CTC-ADRESSE LADEN
        ID
             C_{\bullet}(IX+5)
                                 NIEDERWERTIGE BYTES DER 3-BYTE-
        IN
        IIIC
             C
                                 VOR/RUECKWARRTSZARHLER LESEN
             C
        INC
             E
        IN
             C
        DEC
        IN
             H
                                 :MITTELWERTIGE BYTES LESEN
        INC
             C
        INC
             C
             D
        IN
        PUSH AF
                                REGISTER RETTEN
        PUSH IY
        LD IY TEMPT
                                 HORHERWERTIGE BYTES LESEN UND
                                 ZWISOHENSPEIOHERN
             C. (IX+5)
                                 ZAEHLERSTAHNDE NOCHMALS LESEN
        ID
        IN
              L
        INC
             C
             C
        INC
             E
        IN
        DEC
             C
        IN
             H
        INO
             C
        IIC
             C
        IN
             IY, TEMP2
        LD
                               :UND ZWISCHENSPEICHERN
        CALL ZLES
        PUSH IX
                                : VEKTORADRESSE REFFEN
        LD IX.TEMP1
LD IY.TEMP2
CALL ZKOR
                                ZWISCHENGESPEICHERTE ZAEHLER-
                                STAENDE KORRIGIEREN
       LD IX.TEMP1+3
LD IY.TEMP2+3
CALL ZKOR
             IY TEMP1
A, (IY)
                                DIFFERENZ BILDEN
        LD
        LD
             (IX)
(IY),A
A,(IY+1)
(IX+1)
(IY+1),A
       SUB
        LD
        LD
        SEC
        LD
```

 $A_{\bullet}(IY+2)$ 

```
A, (IY+2)
(IX+2)
         LD
         SRO
                A, (S+YI)
         LD
                                     : VEKTORADRESSE HOLEN
         POP
                ΪX
                A, (IY)
                                     MESZWERT AUF VEKTOR SPEICHERN
         LD
                (IX),A
A,(IY+1)
         D
         LD
                A,(IX+2),A
(X+2),A
(X+2),A
         LD
         LD
         LD
                                     REGISTER HOLEN
         POP
                IX
         POP
                AF
         POP
               HL
         POP
               DE
         POP
                BC
         RET
               A,(S+XI),A
A,(S+XI)
                                     HOEHERVERTIGE BYTES DER 3-BYTE-
VOR-/RUECKWAERTSZAEHLER LESEN
ZLES:
         LD
         M
               À, (IX+4)
(IY+5), A
         LD
         LD
         DEC
                                     :ZAEHLERSTAENDE KORRIGIEREN
                L
         DEC
               H
         DEC
               \mathbf{E}
         DEC
               D
               (IY),L
(IY+1),H
(IY+3),E
(IY+4),D
         ID
                                     :UND SPEICHERN
         LD
         LD
         LD
         RET
               A,(IX+2)
                                     DYNAMISCHEN EINLESEFEHLER
ZKOR:
         LD
         CMP
                                     KORRIGIEREN
         RNZ
               A. (IX+1)
(IY+1)
ZKO1:
         LD
         CMP
         JRZ
               ZK02-#
         RHO
         INC
                (IX+S)
         RET
               A, (IX)
(IY)
ZK02:
         ID
         OMP
         RNC
         INC
                (IX+1)
         JR
               ZX01-#
  INTERRUPTUNTERPROGRAMME
ŽEV1:
         EI
                                     :ZAEHLERERWEITERUNG VORWAERTS
         PUSH HL
                                     DEKREMENTIEREN
               HL, MW1+3
         LD
         DEC
                (HL)
         POP
               HL
         RETI
                                     :ZACHLERERWHITERUNG RUECKWAERTS
ZER1:
         BI
         PUSH HL
                                     DEKREMENTIEREN
               HL, MW1+4
         LD
         DEC
               (IIL)
         POP
               H
         RETI
```

# 3.4. Anschlußverzeichnis

# 1.) XH1. XH2 - Wegaufnehmerauschluß

Signalname	Kleume	Bedeutung
U1	A5	
ঘূৰ	:A4	Ausgangssignale der
uz	A <b>2</b>	Fototransistoren
<del>1)2</del>	A1	
Analogmasse	A3/03	Masseanschluß
I <sub>K</sub> -5 V	B3	Konstantstrom für Fytodiode (~50 mA)
-5 V	C1	Betriebsspannung für Fototransistören
SL '	B4/05	Kabelabschirmung, kann zur Störunter-
+5 V	B2	drückung über Steckkontakt auf Ge-
		häuse gelegt werden

# 2.) X83 - PERselechtqubinder

Signalmane	Klomme	Bedeutung .
U11	B4	Sinussignal Kanal 1
<b>112</b>	B5	Kosinuseignal Kanal 1
U21	В3	Sinussignal Eanal 2
NSS	B2	Kosinussignal Kanal 2
211	A5	
z12	<b>A4</b>	
Z21	A1	Prüfsignale
<b>222</b>	A2 .	TE CITATE CANADA
Z1V	<b>C</b> 5	Zählimpulse Kanal 1
<b>Z1</b> R	C4	the state of the s
Z2V	C2	Zählimpulse Kanal 2
ZZR	C1	the timps make the \$25 half the first of the \$2500 half the hour time. The
+5 Y	B1	
	A3/03	

# 3.) KS1 - K 1520-Systembus (TGL 37271/01)

Signalname	Klemme	Bedeutung
1	. A1,2/C1,	2 Masse
DB7	A4	7
DB5	A5	Datenbus
DB3	<b>A</b> ,6	DIM GALLING
DB1	A7	
/IEO	A 10	Interrupt-Freigabe-Ausgang
<b>-5</b> ₹	A15/C15	Betriebsspannung
AB6	A16	)
AB4	A17	Adreßbus
AB2	A18	and I canada
ABO	A19	
/RESET	AZO	Rücksetzen
TAKT	A21	Systemtakt
/IODI	A22	Ein-/Ausgabesperre
/M1	A26	Befehlslesezyklus
/BAO	A27	Anerkennung des direkt. Speicherver-
		kehrs
+12V	A28/C28	Betriebsspannungen
+5V	A29/029	Ine ATTEROS Darmangen
DB6	C4	7
DB4	<b>C</b> 5	Datenbus
DB2	<b>c</b> 6	The Astring
DBO	<b>C7</b>	
/RD	C8	Lesen
/IEI	010	Interrupt-Freigabe-Eingang
AB7	<b>C1</b> 6	
AB5	<b>C17</b>	Adresbus
AB3	C18	mui en pus
AB1	<b>c1</b> 9	J
/INT	023	Maskierbares Interruptgeauch
/IORQ	C24	Ein-/Ausgabetransfergesuch
/RDY	C25	Bereit-Signal
/BAI	C <b>2</b> 7	Anerkennung des direkten Speicher- verkehrs

## 4.) XS2 - K1520-Koppelbus

Signalname	K <b>lemme</b>	Bedeutung	
/IE01	A26	Interrupt-Freigabe-Ausgang	zweita Prio-
/IEI1	C26	Interrupt-Freigabe-Eingang	ritätskette
/IEF	<b>C</b> 7	Interrupt enable	

#### Hinweis:

Die Anschlußsteuerung kann auch ohne den Koppelbus betrieben werden. Die Signale /IEO1,/IEI1 und /IEP sind dann auf H-Potential zu legen bzw. werden nicht angeschlossen.

#### 3.5. Applikationshinweise

- 1. Die Anschlußsteuerung ist zum Anschluß von 2 inkrementalen Wegaufnehmern konzipiert.
- 2. Sollte es beim Einsatz der Anschlußsteuerung in Automatisierungsenlagen mit starken Störquellen Fehlzählungen des Wegaufnehmers
  geben, dann ist der Kabelschirm der Wegaufnehmer (siehe Anschlußverzeichnis) mittels einer Zusatzleitung mit Schutzleiter (Gehäuse) zu verbinden.
- 3. Der Wegaufnehmer und dessen Zuleitung sind vor starken Binstreuungen durch kapazitive oder magnetische Felder zu schützen.

## Werks-Prüfbefund

Für dieses in unserem Werk hergestellte Gerät gerentieren wir die Einhaltung der vorgeschriebenen Toleranzen nach betrieblichen Qualitätsvorschriften.

Vom Garantieanspruch ausgeschlossen sind Beschädigungen, die durch eigenmächtige bzw. von Dritten durchgeführte Reparaturen ohne Zustimmung des Garantiegebers, durch unsachgemäße Bedienung und Lagerung sowie Überbeenspruchung entstanden sind. Bei Inanspruchnahme der Garantie ist das Gerät in der Originalverpackung mit dem Werks-Prüfbefund dem Hersteller zu übersenden.

VEB Feinmeßzeugfabrik Suhl . DDR
Technische Kontrollorgenisation
DDR - 5000 Suhl, den ... 72 APII UNB . COA